Vigilo

ACCESORIOS

El combustible de su tanque, litro a litro

Una varilla capacitiva que se instala dentro del tanque y mide el nivel real de combustible con una precisión de hasta el 1 %. Su localizador Vigilo envía los litros a la plataforma y le avisa de cada carga y de cada robo.

Precisión de hasta el 1 %* · **Cargas y robos** · **IP69** · **Diésel y gasolina** · **Versión Bluetooth**



±1 % precisión de medida*

IP69 polvo, agua y lavado a presión

-60 a +85 °C temperaturas extremas

Ex ia apta para zonas 0, 1 y 2

QUÉ CONTROLA

Sepa dónde va cada litro

Nivel real en litros

Lectura continua del tanque, calibrada según su forma y tamaño, no la aguja del cuadro.

Cargas de combustible

Cada carga de combustible queda registrada con los litros, la hora y el lugar. Compárelo con el comprobante.

Robos y descensos anómalos

Si el nivel baja de golpe con el vehículo parado, recibe una alerta al momento.

Consumo real

Litros por cada 100 km o por hora de motor, por vehículo, conductor o máquina.

CÓMO FUNCIONA

Del tanque a su pantalla

Instalación en el tanque

Se introduce por la parte superior del tanque y se ajusta a su altura. Nuestros técnicos la calibran para su forma.

Conexión al localizador

Se conecta por cable al localizador Vigilo, o por Bluetooth en la versión inalámbrica.

Litros, gráficas y alertas

La plataforma muestra el nivel en litros, el historial y le avisa de cargas de combustible y descensos anómalos.

TECNOLOGÍA

Hecha para trabajar en las peores condiciones

Compensación de temperatura

Corrige la dilatación del combustible con el frío y el calor para mantener la precisión.

Antimanipulación

Aislamiento galvánico y detección de corte de cable: si alguien la desconecta, lo sabrá.

Seguridad intrínseca

Certificada Ex ia IIB T6 para trabajar en zonas con atmósferas explosivas (0, 1 y 2).

Estanqueidad IP69

Resiste el polvo, el agua y el lavado a alta presión. Carcasa de poliamida muy resistente.

DÓNDE SE USA

Para todo lo que lleva un tanque

Camiones y autobuses

Controle el gasto de combustible de toda la flota y detecte robos en ruta o en el estacionamiento.

Maquinaria de obra y agrícola

Excavadoras, tractores y grúas que pasan días en obra o en el campo sin vigilancia.

Grupos electrógenos

Sepa cuánto combustible queda y cuándo hay que rellenar, sin desplazarse.

Tanques fijos

Tanques de diésel en bases, bodegas y explotaciones, con alertas de nivel bajo.

¿Quiere saber dónde va cada litro de combustible?

Le preparamos una propuesta según sus vehículos, máquinas y tanques.

099 325 0000 · WhatsApp +593 99 325 0000
info@vigilo.ec · www.vigilo.ec

* Precisión en el rango efectivo de medida, con la varilla calibrada para el tanque. Instalación y calibración por técnicos de Vigilo. Imágenes orientativas: el modelo y la forma de los equipos pueden variar.